



How to use washer and dryer? 如何使用洗衣机和烘干机

1. 选择合适的洗衣液，倒入洗衣液，然后选择需要的洗衣程序。
2. 洗完后，将衣服放入烘干机，选择需要的干衣程序。
3. 烘干以后，将干衣机外圈里的滤网取出，把网上的灰尘去掉。